


型紙合体配置図

021 配色切替プリントトートバッグ
この並び順でパーツを貼り合わせて下さい。




持ち手付け位置



わ

A

本体

プリント柄






B

No.021 配色プリント切替トートバッグ
おもて布 プリント柄（接着芯貼る）2枚

@Produce by.mishin de GO!



本体
無地

わ

No .021 配色プリント切替トートバッグ

おもて布 無地（接着芯貼る）2枚

@Produce by.mishin de GO!



持ち手

Handle

No .021 配色プリント切替トートバッグ


おもて布無地（接着芯貼る） 2枚

@Produce by.mishin de GO!

縫代 1cm

型紙合体配置図

021 配色切替プリントトートバッグ
この並び順でパーツを貼り合わせて下さい。




go! mishin de go! mishin de go! mishin de go! mishin de go!



本体
うら布

わ

C




わ

E

No .021 配色プリント切替トートバッグ
うら布 2枚

@Produce by.mishin de GO!



内ポケット
Pocket

わ

わ


No.021 配色プリント切替トートバッグ
うら布 1枚

@Produce by.mishin de GO!



型紙合体配置図


021 配色切替プリントトートバッグ
この並び順でパーツを貼り合わせて下さい。



底板用

F

わ



G

No.021 配色プリント切替トートバッグ

うら布（その他余り布）1枚

@Produce by.mishin de GO!